



**Trípode telescópico de aluminio.
Altura de 1,35 a 2,40m. Diámetro de
base de 1,14 a 2,10m. Capacidad 100
Kg. Malacate co**

Características Generales

- * Trípode bajo Norma: EN 795:2012 Clase B.
- * Malacate bajo Norma: EN 1496:2017 Clase A.

El trípode es apropiado para utilizar en trabajos en espacios confinados, pozos, tanques, Escotillas, entre otros trabajos bajo tierra, para la protección anticaídas.

- * Material del trípode: Aluminio y acero.
- * Altura de trabajo: 1.35m a 2.40 m.
- * Diámetro de Apertura: 1.14 m a 2.10 m.
- * Máxima carga permitida: 100 Kg.
- * Malacate: [DPA33070](#)
- * Máxima distancia de elevación: 20 m.

* Vea tambien otros modelos disponibles.:
[Modelos de Tripodes](#)

Usos Posibles

- * Rescate.
- * Ascenso y descenso.
- * Espacios confinados
- * Trabajos bajo tierra
- * Pozos, Tanques, Escotillas.



AR1257

Instrucciones de Uso

1. Verificar la legibilidad de las etiquetas indicativas del producto.
2. Verificar el ajuste de los tornillos, partes dobladas o dañadas. Debe estar en perfecta condición con tornillos y remaches ajustados.
3. Inspeccionar el mosquetón por si hay deformaciones, roturas u otro daño.
4. Inspeccionar el cable por cortes, corrosión, retorsión, áreas de contacto con químicos o áreas severamente desgastadas.
5. Inspeccionar el soporte y el malacate manual por si hay deformaciones, roturas u otro daño.

Instrucciones de montaje en trípode

1. Insertar el Pin de bloqueo en el hueco.
2. Ajustar el soporte girando dos mangos (detrás del malacate manual), en sentido horario.
3. Usar llave inglesa o fija de 17mm para aflojar la tuerca que está en el tornillo de fijación de la palanca.
4. Poner el mango de manera que quede apuntando hacia la mano derecha y ajuste la tuerca.

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia.

Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección. No se recomienda.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.