



DPA00002 - Arnes con enganche en espalda y cintura, toma frontal. Regulable. Ref. cinta lumbar.

Características Generales

Producto certificado: Norma IRAM 3622:2020

Confeccionado en cinta de poliéster de alta tenacidad

Refuerzo lumbar de cinta.

Posee 3 argollas de conexión: una dorsal y dos en los laterales para sujeción y posicionamiento.

Cuenta con sistema de regulación en piernas y cintura, con diámetros máximo de hasta 30 cm en piernas y hasta 45 cm en cintura.

Usos Posibles

Ideal para los usuarios que deben protegerse contra caídas y que adicionalmente deben ejecutar tareas de posicionamiento y sujeción.

- * Tareas de brigadas de rescate en gran variedad de industrias.
- * Mantenimiento de postes telefónicos, eléctricos o de TV por cable.
- * Trabajos en Andamios y Escaleras.
- * Industria siderúrgica .
- * Industria metalúrgica pesada.



AR1257



Escanee el código QR-AR para consultar el certificado y la declaración jurada correspondientes según Resolución 18/25

Instrucciones de Uso

VERIFICACION

Antes de cada uso verifique que su equipo no presente señales de desgaste, daños o estiramientos inusuales. Los herrajes deben estar libres de fisuras y rebarbas. Debe indefectiblemente retirarse de servicio aquellos equipos que presenten alguna duda respecto de su estado. marcandolos como inutilizables. Solo el fabricante, luego de haberlo inspeccionado, puede autorizar la puesta en servicio.

Debe retirarse de servicio todo sistema/equipo o componente que haya sido utilizado para detener una caída y marcarlo como fuera de uso (destruirlo), antes de usarlo verificar que la costura del testigo de caída se encuentre con las costuras completas.

CONEXIÓN A UN PUNTO DE ANCLAJE

El punto de anclaje debe estar situado al mismo nivel o por encima de la cintura del usuario.

Seleccionar siempre anclajes cuya resistencia no sea menor a 15 KN.

Desechar todas aquellas estructuras de resistencia dudosa.

Mantenga siempre como mínimo un elemento de amarre conectado a su punto de anclaje durante el tiempo que dure la operación.

Nunca conecte dos mosquetones entre sí, ni utilice directo sobre la cinta.

No se conecte a superficies asperas o afiladas.

Evitar contacto con elementos de alta temperatura ($>70^{\circ}\text{C}$) que puedan fundir el hilado.

Evitar contacto con soluciones ácidas y/o cualquier agente químico que pueda alterar al hilado.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado o bajo supervisión directa de este.

Verifique regularmente durante el uso que las hebillas de regulación y ajuste estén perfectamente colocadas y ajustadas en todo momento.

Tenga en cuenta todos los puntos indicados en este flyer.

COLOCACION DEL ARNÉS

1- Desempaque el arnés e inspeccione visualmente cada equipo.

2- Determine la correcta posición del arnés completo identificando las bandas de color azul que pertenecen a las piernas y las de color naranja que pertenecen a los hombros.

3- Coloque las cintas sobre sus hombros. Tenga en cuenta que la toma dorsal debe quedar a la altura de sus omoplatos.

4- Utilice las hebillas de cierre para vincular las bandas. La hebilla chica debe pasar a través de la grande de atrás hacia adelante.

5- Abroche el cierre de pecho. Repita la secuencia anterior para ajustar las bandas regulables.

AJUSTE

El ajuste es muy importante para el correcto funcionamiento del arnés. Tómese el tiempo necesario para realizarlo. El ajuste debe ser lo suficientemente firme como para que las bandas se encuentren siempre en su posición correcta, pero a su vez, debe darle libertad de movimientos en sus tareas laborales.

1- Realice el ajuste por medio de las hebillas de cierre.

2- Una vez finalizado el ajuste use la presilla plástica para sostener los sobrantes de las cintas.

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

Almacenamiento

Los equipos son entregados en una bolsa de plástico cerrada por termofusión. Almacenar los equipos en ambientes secos y ventilados evitar temperaturas y humedad extremas. Evitar exposición a rayos UV.

Transporte

El equipo debe ser embalado para transporte en una bolsa o bolso impermeable.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.



**DPA000103 - Cola de Amarre Antic.
Elastizada de 1.5mts de largo con
amortiguador. 2 Ramas con
mosqueton de 18mm 55mm de
apertura**

Características Generales

Producto certificado: Norma IRAM 3622-1

Cola de amarre anticaída de 2 ramas en cinta elastizada plana de 1.5 Metros de largo con Amortiguador y Mosqueton.

Cinta poliéster de alta tenacidad, ancho 50mm.

2 Ramas elastizadas

2 Mosquetones con abertura de 55mm, doble traba de seguridad, zincado plateado.

1 Mosqueton con abertura de 18mm, doble traba de seguridad, zincado amarillo.

1 Amortiguador de caída incorporado.

Usos Posibles

Utilizado para trabajos generales en altura donde existan riesgos de caída. Mantiene seguro al usuario durante el cambiar de posición de trabajo gracias a sus 2 ramas elastizadas que permiten la desconexión de una para el traslado, mientras que la otra sigue conectada protegiéndolo del riesgo de caída.

- * Tareas de Construcción y Obra Pública.
- * Mantenimiento de postes telefónicos, eléctricos o de TV por cable.
- * Trabajos en Andamios y Escaleras.
- * Industria siderúrgica .
- * Industria pesada.

Vea También otros Modelos:

[DPA000101](#) - [DPA001101](#) - [DPA000102](#) -

[DPA001102](#)- [DPA001103](#)-

[DPA010103](#)(**DIeléCTRICO**)- [DPA000104](#)-

[DPA000108](#)(**PETROLERA**)



AR1257



Escanee el código QR-AR para consultar el certificado y la declaración jurada correspondientes según Resolución 18/25

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.

DPA911001 - Dispositivo antitrauma para arnés

Características Generales

Producto certificado: Norma IRAM 3622:2020

Dispositivo anti-trauma para arnés hecho en poliéster de alta tenacidad.

Cinta para dispositivo anti-trauma de 19 mm, color negro.

Funda tejida en poliéster para dispositivo anti-trauma.

Hebilla terminal ajuste.

Elástico rígido de 30mm de ancho, color negro.

Usos Posibles

Amortigua la carga durante una caída, reduciendo las fuerzas de impacto sobre el cuerpo.

Distribuye la presión de manera uniforme para minimizar el riesgo de lesiones por compresión.

Optimiza la ergonomía del arnés para mejorar la comodidad y la estabilidad.



Escanee el código QR-AR para consultar el certificado y la declaración jurada correspondientes según Resolución 18/25

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.