



**Arnes soldador con enganche en
espalda y cintura, toma frontal.
Regulable. Ref. cinta lumbar**

Características Generales

Producto certificado: Norma IRAM 3622:2020

Confeccionado en cinta Kevlar de alta tenacidad, resistente a altas temperaturas y chispas.

Refuerzo lumbar de cinta.

Posee 3 argollas de conexión: una dorsal y dos en los laterales para sujeción y posicionamiento.

Cuenta con sistema de regulación en piernas y cintura, con diámetros máximo de hasta 30 cm en piernas y hasta 45 cm en cintura.

Ideal para los usuarios que, además de requerir protección contra caídas, se enfrentan a riesgos de altas temperaturas durante trabajos en los cuales exista la posibilidad de contacto de chispas, salpicaduras de metal fundido y que necesiten realizar tareas de posicionamiento y sujeción.

Usos Posibles

Tareas de brigadas de rescate en gran variedad de industrias.

Trabajo en andamios y escaleras.

Industria Siderúrgica.

Industrias metalúrgica pesada.

Mantenimiento y reparación en plantas industriales.



AR1257

Instrucciones de Uso

VERIFICACION

Antes de cada uso verifique que su equipo no presente señales de desgaste, daños o estiramientos inusuales. Los herrajes deben estar libres de fisuras y rebarbas. Debe indefectiblemente retirarse de servicio aquellos equipos que presenten alguna duda respecto de su estado. marcandolos como inutilizables. Solo el fabricante, luego de haberlo inspeccionado, puede autorizar la puesta en servicio.

Debe retirarse de servicio todo sistema/equipo o componente que haya sido utilizado para detener una caída y marcarlo como fuera de uso (destruirlo), antes de usarlo verificar que la costura del testigo de caída se encuentre con las costuras completas.

CONEXIÓN A UN PUNTO DE ANCLAJE

El punto de anclaje debe estar situado al mismo nivel o por encima de la cintura del usuario.

Seleccionar siempre anclajes cuya resistencia no sea menor a 15 KN.

Desechar todas aquellas estructuras de resistencia dudosa.

Mantenga siempre como mínimo un elemento de amarre conectado a su punto de anclaje durante el tiempo que dure la operación.

Nunca conecte dos mosquetones entre sí, ni utilice directo sobre la cinta.

No se conecte a superficies asperas o afiladas.

Evitar contacto con elementos de alta temperatura ($>70^{\circ}\text{C}$) que puedan fundir el hilado.

Evitar contacto con soluciones ácidas y/o cualquier agente químico que pueda alterar al hilado.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado o bajo supervisión directa de este.

Verifique regularmente durante el uso que las hebillas de regulación y ajuste estén perfectamente colocadas y ajustadas en todo momento.

Tenga en cuenta todos los puntos indicados en este flyer.

COLOCACION DEL ARNÉS

1- Desempaque el arnés e inspeccione visualmente cada equipo.

2- Determine la correcta posición del arnés completo identificando las bandas de color azul que pertenecen a las piernas y las de color naranja que pertenecen a los hombros.

3- Coloque las cintas sobre sus hombros. Tenga en cuenta que la toma dorsal debe quedar a la altura de sus omoplatos.

4- Utilice las hebillas de cierre para vincular las bandas. La hebilla chica debe pasar a través de la grande de atrás hacia adelante.

5- Abroche el cierre de pecho. Repita la secuencia anterior para ajustar las bandas regulables.

AJUSTE

El ajuste es muy importante para el correcto funcionamiento del arnés. Tómese el tiempo necesario para realizarlo. El ajuste debe ser lo suficientemente firme como para que las bandas se encuentren siempre en su posición correcta, pero a su vez, debe darle libertad de movimientos en sus tareas laborales.

1- Realice el ajuste por medio de las hebillas de cierre.

2- Una vez finalizado el ajuste use la presilla plástica para sostener los sobrantes de las cintas.

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

Limpiar con agua y jabón blanco, no utilizar detergentes ácidos u otros compuestos que puedan afectar las cintas y las costuras. El secado del equipo debe ser en ambientes ventilados y secos, lejos de cualquier fuente de calor o atmósfera corrosiva. El método de limpieza de las partes textiles debe ser respetado estrictamente.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.